

Anhang G

Sprockhövel

-- Anschlussbedingungen von Brandmeldeanlagen an die Übertragungsanlage
des Ennepe-Ruhr-Kreises

Zu Punkt 1.3 „Zugang zum Objekt“ der TAB EN-Kreis:

Die Blitzleuchte ist in gelb einzubauen

Zu Punkt 1.3.2 „Feuerwehr-Schlüsseldepot“ der TAB EN-Kreis:

-- Es sollte nach Möglichkeit nur ein Generalschlüssel für das Objekt
im FSD hinterlegt werden, welcher mit einem dazu passenden
Sicherheitszylinder überwacht wird. Sollte dieses nicht möglich sein,
so sind maximal 3 Schlüssel (1 Sicherheitsschlüssel und 2 Objektschlüssel),
die untrennbar mit einander verbunden sind, zulässig.

Werden mehrere Schlüssel benötigt, sind weitere Sicherheitszylinder
vorzuhalten.

Die einheitliche Schließung für das Feuerwehr-Schlüsseldepot und das
Freischaltelement ist mit dem Stichwort „Schließung Stadt Sprockhövel“ bei
der Firma Kruse-Sicherheitssysteme, Duvendahl 92, 21435 Stelle, Tel.: 04174
/ 59222, eingerichtet und dort zu beschaffen.

Zu Punkt 3.1.4 „Feuerwehr Bedienfeld“ der TAB EN-Kreis:

-- Der Halbzylinder mit der Schließung der Feuerwehr Sprockhövel ist beim SG
Ordnung der Stadt Sprockhövel zu bekommen (Ansprechpartner Herr Reuber,
02339/917-337) zu bekommen. Die Ausgabe erfolgt ohne Schlüssel.

Zu Punkt 3.4.1 „Feuerwehr-Laufkarten“ der TAB EN-Kreis:

-- Die Laufkarten sind nach DIN zu erstellen und in DIN A3 laminiert
auszuführen. Die Umschlagrichtung der Karten ist nach links.

Die Entwürfe sollten der Feuerwehr zur Freigabe vorgelegt werden

Zu Punkt 3.4.2 „Feuerwehrplan“ der TAB EN-Kreis:

Die Pläne sind nach DIN zu erstellen und im Format DIN A3 dreifach,
2 x laminiert (oder als Kunststoffdruck (Overhead-Folie, weiß, 120 Mikron, reiß- und
Wetterfest) und 1 x in Papier, bei Aufschaltung der Anlage an die Feuerwehr zu
übergeben. Außerdem bekommt die Feuerwehr eine CD-Rom auf denen die
Pläne im Satz als PDF-Datei gespeichert sind.

Die Entwürfe sind der Feuerwehr zur Freigabe vorzulegen.

Sonstiges:

Brandfallsteuerungen sollen auf einem Hinweisschild im Laufkartenschrank,
gut sichtbar, angezeigt werden.

Solaranlagen und dazugehörige Anlagenteile sind durch ein Hinweisschild im
Bereich des FIBS anzuzeigen.